



深圳市海凌科电子有限公司

HLK-RM04N 使用说明书

ETHERNET 以太网

WIFI 无线网

全功能串口网络/无线模块

使用说明书

1.	产品简介	1
	1.1. 基本参数	1
2.	产品综述	2
	2.1. 技术规格	2
	2.2. 硬件说明	3
	2.3. 方框图	3
	2.4. 外设接口	4
3.	电气特性	5
	3.1. 电气参数	5
	3.2. 电流波形	5
	3.2.1. AP模式	5
	3.2.2. STA模式	6
	3.2.3. 默认模式	6
	3.3. 接口数量	7
	3.4. 默认引脚功能(串口透传固件)	7
4.	快速开始向导	8
	4.1. 恢复出厂设置	8
	4.2. 配置网络参数	8
	4.3. 配置串口转网络参数	8
5.	功能说明	8
	5.1. 串口转以太网	9
	5.2. 串口转 WIFI CLIENT	9
	5.3. 串口转 WIFI AP	. 10
	5.4. 默认模式	. 10
6.	串口工作状态转换	. 11
	6.1. 串口-网络数据转换	. 11
	6.1.1. TCP Server	. 12
	6.1.2. TCP Client	. 12
	6.1.3. UDP Serve	. 13
	6.1.4. UDP Client	. 13
7.	参数配置方式	. 14
	7.1. WEB 页面配置	. 14
	7.2. WEB 配置网络	. 15
	7.2.1. 串口转以太网-动态 ip	. 15
	7.2.2. 串口转以太网-静态 ip	. 15
	7.2.3. 串口转 WIFI CLIENT-动态 ip	. 16
	7.2.4. 串口转 WIFI CLIENT-静态 ip	. 16
	7.2.5. 串口转 WIFI AP	. 16
	7.2.6. WEB 配置串口	. 17
-	7.2.7. 提交更改	. 18
8.	甲口 AT 指令配置	. 18

目录



		ANNIDIA WITH AND AND	使用说明书	1
	8.1. AT 指令	◇格式	1	8
	8.1.1.	Netmode	2	0
	8.1.2.	wifi_conf	2	0
	8.1.3.	Channel	2	0
	8.1.4.	dhcpc	2	21
	8.1.5.	net_ip	2	21
	8.1.6.	net_dns	2	21
	8.1.7.	dhcpd	2	21
	8.1.8.	dhcpd_ip	2	21
	8.1.9.	dhcpd_dns	· · · · · 2	2
	8.1.10.	dhcpd_time	· · · · · 2	2
	8.1.11.	net_commit	2	2
	8.1.12.	out_trans	2	2
	8.1.13.	timeout	 2	3
	8.1.14.	mode	· · · · · 2	3
	8.1.15.	uart	2	3
	8.1.16.	uartpacklen	2	3
	8.1.17.	uartpacktimeout	2	3
	8.1.18.	escape	· · · · · 2	4
	8.1.19.	tcp_auto	· · · · · 2	4
	8.1.20.	Save	2	:4
	8.1.21.	Reconn	· · · · · 2	4
	8.1.22.	Ver	2	:4
	8.1.23.	Clport	2	5
	8.1.24.	RTS (此功能暂未实现)	2	5
	8.1.25.	XON_XOFF	2	5
	8.1.26.	net_wanip	2	5
	8.1.27.	<pre>tcp_client_check</pre>	2	5
	8.1.28.	S2N_Stat	2	6
	8.1.29.	Get_MAC	2	6
	8.1.30.	wifi_ConState	· · · · · 2	6
	8.1.31.	wifi_Scan	· · · · · 2	6
	8.1.32.	suspend	· · · · · 2	6
	8.1.33.	C2_remoteip	· · · · · 2	7
	8.1.34.	C2_remoteport	· · · · · 2	7
	8.1.35.	C2_remotepro	· · · · · 2	7
	8.1.36.	C2_timeout	· · · · · 2	7
	8.1.37.	C2_mode	· · · · · 2	7
	8.1.38.	C2_uart	· · · · · 2	8
	8.1.39.	C2_uartpacklen	2	8
	8.1.40.	C2_uartpacktimeout	2	8
	8.1.41.	C2_tcp_auto	2	8
	8. 1. 42.	C2_tcp_client_check	2	8
9.	AT 指令控制作	代码例程	2	9
	9.1. 查询配	置信息	2	9

	 9. 2. 9. 3. 9. 4. 9. 5. 9. 6. 9. 7 	串口转以太网(动态ip地址)	50 51 52 53 84
10	5.1. 由口刊	恢复山/ 以直・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・)4 ₹∕
10.	++ +→ ⊧ 10 1	礼且工兴····································	14 15
	10. 2.	设录快乐,	35
	10. 3.	提立的2000年1月20日1月10日1月11日1日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11	36
	10.4.	用户数据保存	37
	10. 5.	查询配置	37
	10.6.	进入诱传模式	37
	10.7.	恢复出厂设置	37
11.	设备	嗖索工具	38
12.	恢复	出厂设置	38
13.	固件	升级	10
14.	回流	焊温度曲线	1
附录	: A 文	档修订记录	£2

使用说明书

1. 产品简介

HLK-RM04N 是海凌科电子新推出的低成本嵌入式 UART-ETH-WIFI(串口-以太网-无线网) 模块。本产品是基于通用串行接口的符合网络标准的嵌入式模块,内置 TCP/IP 协议栈,能够实 现用户串口、以太网、无线网 (WIFI)3 个接口之间的转换。

通过 HLK-RM04N 模块,传统的串口设备在不需要更改任何配置的情况下,即可通过 Internet 网络传输自己的数据。为用户的串口设备通过网络传输数据提供完整快速的解决方 案。



图 1.功能结构

- 1.1. 基本参数
 - 超强数据处理能力, MCU 主频达 580MHz
 - 2.4G/300M 1T1R
 - 支持 802.11 b/g/n 模式
 - 20/40 信道带宽
 - 支持 802.11v
 - 支持 AP, STA 及 AP, STA 混合模式
 - 2个10/100M自适应网口
 - 1个USB2.0主机接口
 - 多种接口 SPI/SD-XC/eMMC
 - 丰富的外设接口, SPI, I2C, I2S, PCM, UART, JTAG, GPIO
 - 广泛应用于物联网
 - 内置强大的 PMU
 - 支持多种加密方式 WEP64/128, TKIP, AES, WPA, WPA2, WAPI

第1页共42页

2. 产品综述

2.1. 技术规格

表 2-1 产品技术规格

	无线标准:IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
网络标准	有线标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u
	11n:最高可达 150Mbps
无线传输速率	11g:最高可达 54Mbps
	11b:最高可达 11Mbps
信道数	2.4g:1-14
频率范围	2412-2488MHZ
发射功率	12-18DBM
接口	2 个以太网口、2 个串口、1 个 usb 囗(host/slave)、GPIO
天线类型	外接天线
WIFI 工作模式	无线网卡/无线接入点/无线路由器
WDS 功能	支持 WDS 无线桥接
	无线 MAC 地址过滤
工业办人	无线安全功能开关
兀线女王	64/128/152 位 WEP 加密
	WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2 安全机制
	远程 Web 管理
网络管理	配置文件导入与导出
	WEB 软件升级
串口转网络	
最高传输速率	500000bps
TCP 连接	最大连接数>20
UDP 连接	最大连接数>20
串口波特率	1200 [~] 500000bps(支持非标准波特率)
其它参数	
状态指示灯	状态指示
	工作温度: -20-80℃
	工作湿度: 10%-90%RH(不凝结)
坏境你准	存储温度: -40-90℃
	存储湿度: 5%-90%RH(不凝结)
其它性能	频段带宽可选: 20MHz、40MHz

第2页共42页

使用说明书

2.2. 硬件说明

HLK-RM04N 尺寸如下图所示: (L*W) =40mm*29mm



图 1 HLK-RM04N尺寸



图 2 HLK-RM04N 模块架构图

使用说明书

2.4. 外设接口



图 3 HLK-RM04N 典型外设接口图

3. 电气特性

3.1. 电气参数

供电要求(仅供参考)		
电源输入电压	DC:5±0.2V	
空载运行电流	160 ± 50 mA	
模块电流峰值	400mA	
模块平均功耗	800mW左右	
供电电流要求	≥1000mA	

3.2. 电流波形

3.2.1. AP模式

5V供电,模块配置成AP模式,模块单上一根3dB天线,测试所得电流,平均值:150mA,最大值: 306mA。详细电流波形图如下所示。



3.2.2. STA模式

5V供电,模块配置成STA模式,模块单上一根3dB天线,测试所得电流,平均值:145mA,最大值: 319mA。详细电流波形图如下所示



3.2.3. 默认模式

5V供电,模块没有配置,处于默认模式,模块单上一根3dB天线,测试所得电流,平均值:145mA, 最大值:319mA。详细电流波形图如下所示



第6页共42页

3.3. 接口数量

接口	模块具备的接口	出厂默认固件支持的接口
WiFi标准	IEEE 802.11 b/g/n	支持
Ethernet接口	2个 10M/100M自适应	1个WAN、1个LAN
UART	2路	2路UART具备透传功能
SDIO	不支持	不支持
SPI	1路	不支持
I2C	1路	不支持
I2S	1路	不支持
PWM	2路	不支持
GPIO	2路以上	已定义功能

说明:

模块出厂默认烧写的为我司基于Linux开发的固件;该固件的Ethernet、WiFi、UARTO和UART1具有透传功能。

3.4. 默认引脚功能(串口透传固件)

序号	网络名	类型	功能描述	默认具备的功能	
1	VCC	Р	5输入,供电电流≥1000mA	丢缢由酒	
2	GND	Р	Ground	示····································	
3	WLAN_LED	0	WiFi LED, 高电平有效	有WiFi信号时WIFI LED闪烁	
4	3.3VD	Р	3.3V输出	3.3V输出	
5	LINK2	0	LAN LED,低电平有效	网口 2 连接指示(低电平有效)	
6	USB_DP	I/0	USB数据正	未定义,请悬空	
7	USB_DN	I/0	USB数据负	未定义,请悬空	
8	NC		NC	未定义,请悬空	
9	GPIO_1	I/0	GPIO_1	未定义,请悬空	
10	ES/RST	I/0	退出透传/恢复出厂值	退出透传/恢复出厂值	
11	TXOP2	I/0	网口 2 TX-P	网口9号详进	
12	TXON2	I/0	网口 2 TX-N	网口2次达缅	
13	RXIP1	I/0	网口 1 RX-P	网口1挖收選	
14	RXIN1	I/0	网口 1 RX-N	州口口安收圳	
15	RXIN2	I/0	网口 2 RX-P	网口9挖收選	
16	RXIP2	I/0	网口 2 RX-P	州口口安收圳	
17	TXON1	I/0	网口 1 TX-N	网口1挖收遇	
18	TXOP1	I/0	网口 1 TX-P	[1] 户口安北利	
19	GPIO_2	I/0	GPI02	未定义,请悬空	
20	UART_RX	I/0	串口 1 RX	串口1输出,不用请悬空	

串口 1 TX 串口1输入,不用请悬空 21 UART TX I/022 RXD I/0串口 2 RX 串口 2 RX 网口1连接指示(低电平有效) 23 LINK1 I/0网口1连接指示(低电平有效) 24 GPI04 I/0GPI04 未定义,请悬空 25GPI05 I/0GPI05 未定义,请悬空 串口 2 TX 26 TXD I/0串口 2 TX 27 NC 未定义,请悬空 NC VCC Р 5V输入 28 5V输入

使用说明书

备注:

1, I-输入; O-输出; I/O-数字 I/O; P-电源。IO 口驱动电流 8mA 。

2, 名称栏上的红色表示: 和芯片的启动相关, 外部不可以上下拉, 不可接驱动源。

3, 备注栏上的蓝色表示: 我司出厂的默认固件具备该功能。

4. 快速开始向导

4.1. 恢复出厂设置

为了确保所有配置过程正确,先让模块恢复出厂设置。已在出厂模式下的模块可跳过此步。提供 5V (1000mA) 电源给模块上电,等待约 30 秒,让模块启动完成,启动完成后拉低 RESET (PIN10)引脚超过6S (Trst),释放 RESET 脚,系统会自动重启。重启后系统即已在出厂模式下。

4.2. 配置网络参数

PC 设置为静态 IP 模式通过以太网或者 WIFI 的方式连接上模块。IP 地址设置为 192.168.16.100/255.255.255.0, 网关为 192.168.16.254。(wifi 缺省 ssid 及缺省密码见本文 档。) 浏览器打开 http://192.168.16.254/, 进入 web 配置页面, 默认用户名密码为 admin/admin。通过 web 修改相应的网络参数。此时模块 ip 地址为 192.168.16.254。

4.3. 配置串口转网络参数

浏览器打开 http://192.168.16.254/,进入串口转网络 web 配置页面。根据需要,通过 web 页面配置串口转网络参数。

5. 功能说明

模块功能可以分为 4 大模式:默认模式、串口转以太网、串口转 WIFI CLIENT 及串口转 WIFI AP。

第8页共42页



图 4. 串口转以太网

该模式下,WAN口使能,WIFI、LAN口功能关闭。通过适当的设置,COM1的数据与WAN口的网路数据相互转换。

以太网可以配置为动态 IP 地址 (DHCP), 也可以配置为静态 IP 地址 (STATIC)。

5.2. 串口转 WIFI CLIENT



图 5.串口转 WIFI CLIENT 模型

该模式下,WIFI 使能,工作在 CLIENT 模式下,WAN,LAN 功能关闭。通过适当的设置,COM1 的数据与 WIFI 的网路数据相互转换。

WIFI CLIENT 可以配置为动态 IP 地址 (DHCP),也可以配置为静态 IP 地址 (STATIC)。 WIFI 安全方面支持目前所有的加密方式。



5.3. 串口转 WIFI AP



图 6.串口转 WIFI AP 模型

该模式下,WIFI 使能,工作在 AP 模式下,WAN、LAN 功能关闭。通过适当的设置,COM1 的数据与 WIFI 的网路数据相互转换。

WIFI 安全方面支持目前所有的加密方式。

此模式下,WIFI 设备能连接到模块,成为 WIFI 局域网下的设备。

5.4. 默认模式





该模式下,WIFI使能,工作在 AP 模式下,WAN,LAN功能使能。通过适当的设置,COM1 的数据与网路数据相互转换。

WIFI 安全方面支持目前所有的加密方式。

此模式下,WIFI 设备能连接到模块,成为WIFI 局域网下的设备。

WAN 端默认动态 IP 地址方式。LAN、WIFI 为同一局域网,默认开启 DHCP 服务器。

使用说明书

6. 串口工作状态转换

模块将串口的工作状态定义为 2 种模式:透传模式、AT 指令模式。



图 8.串口工作状态转换

正常上电后,模块会检查当前的网络串口配置是否正常,如果网络连接正常,则模块自动进入透传模式,否则模块进入 AT 指令模式。

在任意状态下,保持 RESET 脚低电平的时间大于 Tes 且小于 Trst,将立即进入 AT 指令 模式。



图 9. RESET 退出透传模式

注: Tes=100ms, Trst=6s

6.1. 串口-网络数据转换

模块的串口-网络数据转换分为 4 种模式: TCP Server、TCP Clinet、UDP Server、UDP Client。

使用说明书

6.1.1. TCP Server



图 10. TCP Server

该模式下,模块监听指定的端口,等待 TCP Client 连接,连接上后,所有 TCP 数据直接 发送到串口端,串口端的数据发送到所有的 TCP Clien 端。

6.1.2. TCP Client



图 11. TCP Client

该模式下,模块连接指定的域名/IP、端口。所有从 TCP Server 端发送来的数据直接发送 到串口端,串口端的数据发送到 TCP Server 端。异常的网络断开会导致模块主动重连。TCP 主动重连功能使能情况下,TCP Server 主动断开连接,模块会立即主动重连,否则模块不会 重连。

6.1.3. UDP Serve



图 12. UDP Server

该模式下,模块打开本地的指定端口,一旦收到发往该端口的数据,模块会将数据发到 串口,并记录远端的 ip、端口。模块只会记录最后一次连接上的远端信息。串口收的数据会 直接发送到已记录的远端 ip、端口。

6.1.4. UDP Client



图 13. UDP Client

该模式下,模块直接将串口数据发送到指定的 ip、port。从服务端返回的数据将会发给串口端。

7. 参数配置方式

模块提供 2 种方式用于对参数进行配置:1, WEB 页面; 2, 串口 AT 指令。 访问 WEB 配置页面需要确认模块的 IP 地址,以及 WEB 认证的用户名密码。 通过串口 AT 指令配置参数需要先让模块进入 AT 指令模式。

串口配置工具 HLK-RM04_CONFIG 即通过 AT 指令方式配置模块,通过对各个参数的 配置组合,提供简单方便的配置过程。

7.1. WEB 页面配置

English 简体中文	HLK-RM04N	Serial2Net Se	ttings
LK-RM04N Serial2Net Settings Advance Settings	NetMode:	Default	•
Serial2Net UART 2 Settings dministration	WAN		
	IP Type:	DHCP •	
	WiFi		
	SSID:	HI-LINK_A4CD	
	Encrypt Type:	WPA/WPA2 A	ES V
	Password:	12345678	
	IP Address:	192.168.16.254	
	Subnet Mask:	255.255.255.0	
	<u></u>	Current	Updated
	Serial Configure:	115200,8,n,1	115200,8,n,1
	Serial Framing Lenth:	64	64
	Serial Framing Timeout	10 milliseconds	10 milliseconds (< 256, 0 for no timeout)
	Network Mode:	server	Server T
	Remote Server Domain/IP:	192.168.11.245	192.168.11.245
	Locale/Remote Port Number:	8080	8080
	Network Protocol:	tcp	TCP V
	Network Timeout:	0 seconds	0 seconds (< 256, 0 for no timeout)

图 14. WEB 配置页面

通过正确的模块地址(默认 <u>http://192.168.16.254/</u>)可以访问 WEB 配置页面。页面分为 3

大区:

- 1 网络配置区
- 2 串口功能配置区
- 3 配置提交区

第 14 页 共 42 页

7.2. WEB 配置网络

网络模式选择 (NetMode):
Default - 默认工作模式
ETH-SERIAL - 串口转以太网
WIFI(CLIENT)-SERIAL - 串口转 WIFI CLIENT
WIFI(AP)-SERIAL) - 串口转 WIFI AP
选择不同的工作模式, web 显示的页面将不相同。分模式配置界面如下:

7.2.1. 串口转以太网-动态 ip

NetMode:	ETH-SERIAL	•	
ІР Туре:	DHCP 💌		

图 15. 串口转以太网-动态

7.2.2. 串口转以太网-静态 ip

NetMode:	ETH-SERIAL
IP Type:	STATIC
IP Address:	192.168.11.254
Subnet Mask:	255.255.255.0
Default Gateway:	192.168.11.1
Primary DNS Server:	192.168.11.1
Secondary DNS Server:	8.8.8.8

图 16. 串口转以太网-静态

7.2.3. 串口转 WIFI CLIENT-动态 ip

NetMode:	WIFI(CLIENT)-SERIAL	
SSID:	Hi-Link_	
Encrypt Type:	WPA2 AES	
Password:	12345678	
IP Туре:	DHCP	

图 17. 串口转 WIFI CLIENT 动态

7.2.4. 串口转 WIFI CLIENT-静态 ip

NetMode:	WIFI(CLIENT)-SERIAL	
SSID:	Hi-Link_	
Encrypt Type:	WPA2 AES	
Password:	12345678	
ІР Туре:	STATIC -	
IP Address:	192.168.11.254	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Default Gateway:	192.168.11.1	
Primary DNS Server:	192.168.11.1	
Secondary DNS Server:	8.8.8.8	

图 18. 串口转 WIFI CLIENT-静态

7.2.5. 串口转 WIFI AP

NetMode:	WIFI(AP)-SERIAL	
SSID:	Hi-Link_	1)
Encrypt Type:	WPA2 AES	
Password:	12345678	
IP Address:	192.168.11.254]
Subnet Mask:	255.255.255.0]

图 19. 串口转 WIFI AP

7.2.6. WEB 配置串口

串口部分 Web 配置如下:

	Current	Updated
Serial Configure:	115200,8,n <mark>,</mark> 1	115200,8,n,1
Serial Framing Lenth:	64	64
Serial Framing Timeout:	10 milliseconds	10 milliseconds (< 256, 0 for no timeout)
Network Mode:	none	None
Remote Server Domain/IP:	192.168.11.245	192.168.11.245
Locale/Remote Port Number:	8080	8080
Network Protocol:	tcp	TCP 💌
Network Timeout:	0 seconds	0 seconds (< 256, 0 for no timeout)

图 20. web 串口配置

Current 列显示当前配置Updated 列显示当前修改的参数。

Serial Configure: 串口配置。格式如下: 波特率,数据位,校验位,停止位。 例: "115200,8,n,1"。

Serial Framing Lenth: 串口组帧长度。

Serial Framing Timeout: 串口组帧时间。

Network Mode: 网络模式。选择 Client、Server 或者 none。

Remote Server Domain/IP: 远端服务器域名或者 ip 地址。 例: 192.168.11.245 或者 www.hlktech.com 。

Locale/Remote Port Number:本地或远端端口号。不同的网络模式下指定的参数不一样。Client 下指定远端端口号, Server 下指定本地端口号。

Network Protocol: 网络协议类型。使用 tcp 或 udp 协议。

Network Timeout: 网络超时时间。Server 网络模式下,当在超时时间内没有任何数据 传输,该连接将被断开。0 指定永不断开。

第 17 页 共 42 页

7.2.7. 提交更改

点击 Apply 将当前页面的配置提交。如果网络部分参数已更改,提交过程可能需要约 25 秒。如果只修改串口功能配置,提交过程会很快完成。

点击 Cancel 将重载页面,已修改的配置将会丢失。

8. 串口 AT 指令配置

8.1. AT 指令格式

在 AT 模式下,可以通过串口的 AT 指令对系统参数做配置。指令格式如下:

at+[command]=[value] r

根据不同命令模块将返回不同的返回值。

例: "at+remoteip=192.168.11.133\r" 设置远端 ip 地址为 192.168.11.133。

例: " at+remoteip=? \r" 查询远端 ip 地址。

指令列表如下:

netmode	网络模式
wifi_conf	WiFi 配置
Channel	WiFi channel
dhcpc	DHCP 客户端配置
net_ip	网络 IP 地址
net_dns	网络 DNS 地址
dhcpd	DHCP 服务器配置
dhcpd_ip	DHCP 服务器 IP 地址
dhcpd_dns	DHCP 服务器 DNS 地址
dhcpd_time	DHCP 服务器分配时间
net_commit	提交网络配置
out_trans	退出透传
remoteip	远端服务器域名或者 IP 地址
remoteport	本地或远端端口号
remotepro	网络协议类型
timeout	网络超时时间
mode	串口网络模式
uart	串口配置
uartpacklen	串口组帧长度
uartpacktimeout	串口组帧时间

escape	串口退出透传
tcp_auto	TCP 自动重连
save	提交串口转换配置并重启服务
reconn	重启服务
default	恢复出厂设置
reboot	重启模块
ver	模块版本
CLport	TCP/UDP CLIENT 本地端口
RTS	串口输出指示(485)
XON_XOFF	XON/XOFF 流控使能
net_wanip	wan ip 地址
<pre>tcp_client_check</pre>	TCP CLIENT 远端状态侦测
S2N_Stat	串口功能状态
Get_MAC	获取 MAC 地址
wifi_ConState	WiFi CLIENT 连接状态
wifi_Scan	WiFi 扫描
suspend	系统挂起
C2_uart	串口 2 串口配置
C2_mode	串口 2 串口网络模式
C2_remoteip	串口 2 远端服务器域名或者 IP 地址
C2_port	串口 2 本地或远端端口号
C2_CLport	串口 2TCP/UDP CLIENT 本地端口
C2_protocol	串口 2 网络协议类型
C2_timeout	串口 2 网络超时时间
C2_uartpacklen	串口2串口组帧长度
C2_uartpacktimeout	串口2串口组帧时间
C2_tcp_auto	串口 2TCP 自动重连
C2 tcp client check	串口 2TCP CLIENT 远端状态侦测

使用说明书

8.1.1. Netmode

功能	网络模式设置
格式	at+netmode= <netmode>\r</netmode>
参数	0: 默认模式
	1: 以太网
	2: WiFi client
	3: WiFi AP

8.1.2. wifi_conf

功能	无线参数设置
格式	at+wifi_conf= <ssid>, <encrypt type="">, <password> \r</password></encrypt></ssid>
参数	ssid:网络ssid
	encrypt type:加密方式
	password: 密码

加密方式:

值	含义
none	开放式网络
wep_open	wep 加密, open 认证方式
wep	wep 加密,加密认证
wpa_tkip	wpa tkip
wpa_aes	wpa aes
wpa2_tkip	wpa2 tkip
wpa2_aes	wpa2 aes
wpawpa2_tkip	wpa/wpa2 tkip
wpawpa2_aes	wpa/wpa2 aes
auto	自动选择

8.1.3. Channel

功能	Wifi无线信道选择
格式	at+Channel= <channel>\r</channel>
参数	Channel:0-14. (0-自动选择)

使用说明书

8.1.4. dhcpc

功能	Dhcp 客户端使能
格式	at+dhcpc= <dhcpc>\r</dhcpc>
参数	0: 静态 ip 地址
	1: 动态 ip 地址

8.1.5. net_ip

功能	网络 IP 设置。DHCP 客户端功能开启时此参数无效
格式	at+Net_ip= <ip>, <mask>, <gateway>\r</gateway></mask></ip>
参数	Ip: ip 地址
	Mask: 子网掩码
	Gateway: 网关

8.1.6. net_dns

功能	网络 DNS 设置。DHCP 客户端功能开启时此参数无效
格式	at+Net_dns= <dns1>, <dns2>\r</dns2></dns1>
参数	dns1: 主要 DNS 地址
	dns2: 次要 DNS 地址

8.1.7. dhcpd

功能	DHCP 服务器使能。网络模式为非 AP 模式下此参数无效
格式	At+dhcpd= <dhpcd>\r</dhpcd>
参数	0:关闭
	1: 开启

8.1.8. dhcpd_ip

功能	Dhcp 服务器 ip 设置
格式	At+Dhcpd_ip= <ip start="">, <ip end="">, <mask>, <gateway>\r</gateway></mask></ip></ip>

第 21 页 共 42 页

使用说明书

参数	Ip start: ip 起始地址
	Ip end: ip 截止地址
	Mask: 子网掩码
	Gateway: 网关

8.1.9. dhcpd_dns

功能	Dhcp 服务器 dns 设置
格式	At+Dhcpd_dns= <dns1>, <dns2>\r</dns2></dns1>
参数	dns1: 主要 dns 地址
	dns2: 次要 dns 地址

8.1.10. dhcpd_time

功能	Dhcp 服务器 time 设置
格式	At+Dhcpd_time= <time>\r</time>
参数	time: 分配给设备的 dhcp 有效时间

8.1.11. net_commit

功能	提交网络设置。所有与网络配置相关的参数在设置后需通过此参数提交保存生效。命令执行时间需要约 30s
格式	At+ Net_commit=< Net_commit >\r
参数	0: 无效
	1: 提交

8.1.12. out_trans

功能	退出透传模式。退出透传模式的功能实际无法在串口端使用
格式	At+out_trans= <out_trans>\r</out_trans>
参数	0: 进入透传模式
	None: 无
	Tcp:Tcp 协议
	Udp:Udp 协议

第 22 页 共 42 页

使用说明书

8.1.13. timeout

功能	网络超时时间	
格式	At+timeout= <timeout>\r</timeout>	
参数	网络超时时间。server 网络模式下,当在超时时间内没有任何数据传输,该 接将被断开。0 指定永不断开	连

8.1.14. mode

功能	转换模式设置
格式	At+mode= <mode>\r</mode>
参数	None:无
	Client:客户端
	Server:服务器

8.1.15. uart

功能	串口配置设置
格式	At+uart= <baud>, <data>, <parity>, <stop>\r</stop></parity></data></baud>
参数	Baud: 波特率
	Data: 数据位
	Parity: 校验位
	Stop: 停止位长度

8.1.16. uartpacklen

功能	串口组帧长度设置
格式	At+uartpacklen = <uartpacklen>\r</uartpacklen>
参数	uartpacklen: 串口组帧长度(单位: 字节)

8.1.17. uartpacktimeout

功能	串口组帧时间设置
格式	At+ uartpacktimeout=≺uartpacktimeout>\r

第 23 页 共 42 页

使用说明书

参数 uartpacktimeout: 串口组帧时间(单位: ms)

8.1.18. escape

功能	串口退出透传使能
格式	At+ escape= <escape>\r</escape>
参数	escape: 0 - 关闭, 1 - 使能

8.1.19. tcp_auto

功能	TCP 自动重连。本功能开启状态下,不论任何原因导致的连接断开,模块将不断尝试重新建立连接
格式	At+ tcp_auto= <tcp_auto>\r</tcp_auto>
参数	tcp_auto: 0 - 关闭, 1 - 使能

8.1.20. Save

功能	提交串口转换配置并重启服务
格式	At+ save= <save>\r</save>
参数	0:无效
	1: 提交

8.1.21. Reconn

功能	重启串口转换服务
格式	At+ reconn =< reconn >\r
参数	0:无效
	1: 重启串口转换服务

8.1.22. Ver

功能	固件版本查询
格式	At+ver=? \r

使用说明书

参数

8.1.23. Clport

无

功能	TCP/UDP CLIENT 本地端口
格式	At+CLport= <clport>\r</clport>
参数	Clport:本地端口号

8.1.24. RTS (此功能暂未实现)

功能	串口输出指示。485 方案中通常需要单独引脚指示 485 收发器的接收或发送状
	念。本切能使能后,GP10_1 引脚作为输出脚指示串口的输出状态
格式	$At+ RTS = \langle RTS \rangle r$
参数	0:关闭
	1: 开启

8.1.25. XON_XOFF

功能	XON/XOFF 流控使能
格式	At+ XON_XOFF=< XON_XOFF >\r
参数	0: 关闭 1: 开启

8.1.26. net_wanip

功能	wan ip 地址
格式	At+ net_wanip =? \r
参数	无

8.1.27. tcp_client_check

功能	TCP CLIENT 远端状态侦测
格式	At+ tcp_client_check =< tcp_client_check >\r

参数 0: 关闭 1: 开启

使用说明书

8.1.28. S2N_Stat

功能	串口功能状态
格式	At+ S2N_Stat =? \r
参数	无

8.1.29. Get_MAC

功能	获取 MAC 地址
格式	At+ Get_MAC =? \r
参数	无

8.1.30. wifi_ConState

功能	WiFi CLIENT 连接状态
格式	At+ wifi_ConState =? \r
参数	无

8.1.31. wifi_Scan

功能	WiFi 扫描
格式	At+ wifi_Scan =? \r
参数	无

8.1.32. suspend

功能	系统挂起
格式	At+ suspend =< suspend >\r
参数	0:唤醒 1:挂起

8.1.33. C2_remoteip

功能	串口 2 远端 ip 或域名设置
格式	At+ $C2_remoteip = \langle remoteip \rangle r$
参数	远端服务器域名或者 ip 地址

8.1.34. C2_remoteport

功能	串口 2 远端端口设置		
格式	At+ C2_remoteport= <remoteport>\r</remoteport>		
参数	Remoteport: 远端端口		

8.1.35. C2_remotepro

功能	串口 2 协议类型设置	
格式	At+ C2_remotepro= <remotepro>\r</remotepro>	
参数	None:无	
	Tcp:Tcp 协议	
	Udp:Udp 协议	

8.1.36. C2_timeout

功能	串口 2 网络超时时间			
格式	$At+C2_timeout=\langle timeout \rangle r$			
参数	网络超时时间。server 网络模式下,当在超时时间内没有任何数据传输,该连接将被断开。0 指定永不断开			

8.1.37. C2_mode

功能	串口 2 转换模式设置
格式	At+C2_mode= <mode>\r</mode>
参数	None:无 Client:客户端

使用说明书

Server:服务器

8.1.38. C2_uart

功能	串口2串口配置设置
格式	At+C2_uart= <baud>, <data>, <parity>, <stop>\r</stop></parity></data></baud>
参数	Baud: 波特率 Data: 数据位 Parity: 校验位 Stop: 停止位长度

8.1.39. C2_uartpacklen

功能	串口2串口组帧长度设置		
格式	At+ C2_uartpacklen= <uartpacklen>\r</uartpacklen>		
参数	uartpacklen: 串口组帧长度(单位: 字节)		

8.1.40. C2_uartpacktimeout

功能	串口2串口组帧时间设置		
格式	At+ C2_uartpacktimeout= <uartpacktimeout>\r</uartpacktimeout>		
参数	uartpacktimeout: 串口组帧时间(单位: ms)		

8.1.41. C2_tcp_auto

功能	串口 2TCP 自动重连。本功能开启状态下,不论任何原因导致的连接断开,模 块将不断尝试重新建立连接
格式	At+ C2_tcp_auto= <tcp_auto>\r</tcp_auto>
参数	tcp_auto: 0 - 关闭, 1 - 使能

8.1.42. C2_tcp_client_check

功能	串口 2TCP	CLIENT	远端状态侦测
----	---------	--------	--------

第 28 页 共 42 页

使用说明书

格式	At+ C2_tcp_client_check =< tcp_client_check >\r
参数	0:关闭
	1: 开启

9. AT 指令控制代码例程

9.1. 查询配置信息

```
代码:
char *query="\\
at+netmode=?\r\n\
at+wifi_conf=?\r\n\
at+dhcpd=?\r\n\
at+dhcpd ip=?\r\n\
at+dhcpd_dns=?\r\n\
at+dhcpd_time=?\r\n
at+dhcpc=?\r\n\
at+net ip=?\n\
at+net_dns=?\r\n\
at+net_wanip=?\r\n\\
at+remoteip=?\r\n\
at+remoteport=?\r\n\
at+remotepro=?\r\n\
at+timeout=?\r\n\
at+mode=?\r\n\
at+uart=?\r\n
at+uartpacklen=?\r\n\
at+uartpacktimeout=?\r\n\
at+ver=?\r\n\
″:
Com_send(query);
运行返回:
at+netmode=? 0
at+wifi_conf=? Hi-Link,wpa2_aes,12345678 at+dhcpd=? 0
at+dhcpd_ip=? 192.168.14.1,192.168.15.254,255.255.254.0,192.168.15.254
at+dhcpd_dns=? 192.168.15.254,0.0.0.0
at+dhcpd_time=? 86400
at+dhcpc=? 1
at+net_ip=? 192.168.15.254,255.255.254.0,192.168.11.1
```

at+net_dns=? 192.168.11.1,0.0.0.0

at+remotepro=? tcp at+timeout=? 0

at+remoteport=? 8080

at+net_wanip=? ,, at+remoteip=? 192.168.11.245

at+mode=? server at+uart=? 115200,8,n,1 at+uartpacklen=? 64 at+uartpacktimeout=? 10 at+ver=? V1.39(Dec 6 2012)

9.2. 串口转以太网(动态ip地址)

```
代码:
char \astcommands eth="\\
at+netmode=1\r\n\
at+dhcpc=1\r\n\
at+remoteip=192.168.11.245\r\n\
at+remoteport=8080\r\n
at+remotepro=tcp\r\n\
at+timeout=0\r\n\
at+mode=server\r\n\
at+uart=115200, 8, n, 1\r\n\
at+uartpacklen=64\r\n\
at+uartpacktimeout=10\r\n\
at+net commit=1\r\n
at+reconn=1\r\n\
″:
Com send(commands eth);
运行返回:
at+netmode=1 ok at+dhcpc=1
at+remoteip=192.168.11.245 ok
at+remoteport=8080 ok
at+remotepro=tcp at+timeout=0 ok
at+mode=server at+uart=115200,8,n,1
ok at+uartpacklen=64 ok
at+uartpacktimeout=10 ok
at+net_commit=1
```

9.3. 串口转以太网(静态ip地址)

```
代码:
char *commands_eth_static="\\
at+netmode=1\r\n\
at+dhcpc=0\r\n\
at+net_ip=192.168.11.254,255.255.255.0,192.168.11.1\r\n\
at+net_dns=192.168.11.1,8.8.8.8\r\n\
at+remoteip=192.168.11.245\r\n
at+remoteport=8080\r\n
at+remoteport=8080\r\n
at+remotepo=tcp\r\n
at+timeout=0\r\n
```

使用说明书

第 30 页 共 42 页

使用说明书

at+uart=115200,8,n,1\r\n\
at+uartpacklen=64\r\n\
at+uartpacktimeout=10\r\n\
at+net_commit=1\r\n\
at+reconn=1\r\n\";

Com_send(commands_eth_static); 运行返回: at+netmode=1 ok at+dhcpc=0 at+net_ip=192.168.11.254,255.255.255.0,192.168.11.1 ok at+net_dns=192.168.11.1,8.8.8 ok at+remoteip=192.168.11.245 ok

at+remoteport=8080 ok at+remotepro=tcp at+timeout=0 ok at+mode=server at+uart=115200,8,n,1 ok at+uartpacklen=64 ok at+uartpacktimeout=10 ok at+net_commit=1

9.4. 串口转wifi client(动态ip地址)

代码:

```
char *commands_wifi_client_static="\\
at+netmode=2\r\n\
at+wifi conf=HI-LINK, wpa2 aes, 12345678\r\n\
at+dhcpc=0\r\n\
at+net ip=192.168.11.254,255.255.255.0,192.168.11.1\r\n\
at+net dns=192.168.11.1,8.8.8\r\n\\
at+remoteip=192.168.11.245\r\n\
at+remoteport=8080\r\n
at+remotepro=tcp\r\n\
at+timeout=0\r\n\
at+mode=server\r\n\
at+uart=115200, 8, n, 1\r\n\
at+uartpacklen=64\r\n
at+uartpacktimeout=10\r\n\
at+net commit=1\r\n
at+reconn=1\r\n\";
Com send(commands wifi client static);
运行返回:
at+netmode=2 ok
at+wifi_conf=HI-LINK,wpa2_aes,12345678 ok
at+dhcpc=1
at+remoteip=192.168.11.245 ok
at+remoteport=8080 ok
at+remotepro=tcp
```



at+timeout=0 ok at+mode=server at+uart=115200,8,n,1 ok at+uartpacklen=64 ok at+uartpacktimeout=10 ok at+net_commit=1

9.5. 串口转wifi client(静态ip地址)

```
代码:
char *commands_wifi_ap="\
at+netmode=3\r\n\
at+wifi conf=Hi-Link ,wpa2 aes,00000000\r\n\
at+dhcpd=1\r\n
at+dhcpd ip=192.168.16.100, 192.168.16.200, 255.255.255.0, 192.168.16.254\r\n
at+dhcpd dns=192.168.16.254, 8.8.8\r\n\
at+dhcpd time=86400\r\n
at+net_ip=192.168.16.254,255.255.255.0,192.168.16.254\r\n\
at+net dns=192.168.16.254,8.8.8\r\n\
at+remoteip=192.168.11.245\r\n\
at+remoteport=8080\r\n
at+remotepro=tcp\r\n\
at+timeout=0\r\n\
at+mode=server\r\n\
at+uart=115200, 8, n, 1\r\n\
at+uartpacklen=64r\n
at+uartpacktimeout=10\r\n\
at+net commit=1\r\n
at+reconn=1r\n":
Com_send(commands_wifi_ap);
运行返回:
at+netmode=2 ok
at+wifi_conf=HI-LINK,wpa2_aes,12345678 ok
at+dhcpc=0
at+net_ip=192.168.11.254,255.255.255.0,192.168.11.1 ok
at+net_dns=192.168.11.1,8.8.8.8 ok
at+remoteip=192.168.11.245 ok
at+remoteport=8080 ok
at+remotepro=tcp
at+timeout=0 ok at+mode=server
at+uart=115200,8,n,1 ok
at+uartpacklen=64 ok
at+uartpacktimeout=10 ok
at+net_commit=1
```

9.6. 串口转wifi AP

```
代码:
char *commands wifi ap="
at+netmode=3\r\n\
at+wifi conf=Hi-Link ,wpa2 aes,00000000\r\n\
at+dhcpd=1\r\n
at+dhcpd ip=192.168.16.100, 192.168.16.200, 255.255.255.0, 192.168.16.254\r\n
at+dhcpd dns=192.168.16.254, 8.8.8\r\n\
at+dhcpd time=86400\r\n
at+net_ip=192.168.16.254,255.255.255.0,192.168.16.254\r\n\
at+net dns=192.168.16.254,8.8.8\r\n\
at+remoteip=192.168.11.245\r\n\
at+remoteport=8080\r\n
at+remotepro=tcp\r\n\
at+timeout=0\r\n\
at+mode=server\r\n\
at+uart=115200, 8, n, 1\r\n\
at+uartpacklen=64\r\n
at+uartpacktimeout=10\r\n\
at+net commit=1\r\n
at+reconn=1\r\n\";
Com_send(commands_wifi_ap);
运行返回:
at+netmode=3 ok
at+wifi_conf=Hi-Link_,wpa2_aes,000000000 ok at+dhcpd=1ok
at+dhcpd_ip=192.168.16.100,192.168.16.200,255.255.255.0,192.168.16.254 ok
at+dhcpd_dns=192.168.16.254,8.8.8.8 ok
at+dhcpd_time=86400 ok
at+net_ip=192.168.16.254,255.255.255.0,192.168.16.254 ok
at+net_dns=192.168.16.254,8.8.8.8 ok
at+remoteip=192.168.11.245 ok
at+remoteport=8080 ok
at+remotepro=tcp
at+timeout=0 ok
at+mode=server
at+uart=115200,8,n,1, ok
at+uartpacklen=64
ok at+uartpacktimeout=10 ok
at+net_commit=1
```

使用说明书

9.7. 恢复出厂设置

代码: char *commands_device_default="\\ at+default=1\r\n\ at+reboot=1\r\n\"; Com_send(commands_device_default); 运行返回: at+default=1

30s 后,模块正常启动,所有配置参数为出厂配置。

10. 串口配置工具

HLK-RMO4N_CONFIG 是通过串口配置模块的工具。工具界面如下:

A HLK-RM28D_CONFIG_V1.0 By ShenZhen Hi-Link Electronic	Technology co.,Ltd	X
13 待发送命令 at+nct_ip=0.0.0.0,0.0.0,0.0.0,0.0.0 at+net_ip=0.0.0.0.0.0.0.0	COM11 工作模式选择 田口转WIFI	
at +remotepro=tcp at+mode=server at+remoteip=192.168.11.245 at+remoteport=8080 at+CLport= at+timeout=0 at+uart=115200,8,n,1 at+met_commit=1 at+reconn=1	3 (Smart C (* 元线网卡模式 (* 元线和P模式(2.4G)) 5 网络协议选择 4-2.4G无线参数 ○ TCP服务器 ○ TCP服务器 ○ UDP服务器 ○ UDP服务器 ○ UDP服务器 ○ UDP服务器 ○ UDP服务器 ○ UDP客户端 示端IP	5.8G无线参数 15 网络名称 / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
命令执行与回复 14	192.168.11.245 端口 串口参数 8080 波特率 本地端口 校验位 NONE	
	✓ 启用DHCP 网络参数	
	7 本地IP 0 . 0 . 0 . 0 子网摘码 0 . 0 . 0 . 0	
用户参数保存区 12 User0 S User1 S	网关 0 . 0 . 0 . 0 DNS 0 . 0 . 0 . 0	
User2 S User3 S	提交配置 查询配置 透传模式 恢复出厂 8 9 10 11	

图 21. 串口配置工具界面

界面说明:

- 1. 配置串口选择
- 2. 搜索模块按钮
- 3. 工作模式选择钮
- 4. 2.4g wifi无线配置参数
- 5. 网络协议选择
- 6. 串口配置参数
- 7. 网络 ip 地址配置
- 8. 提交配置按钮
- 9. 查询配置按钮
- 10. 进入透传模式按钮
- 11. 恢复出厂设置按钮
- 12. 用户参数保存区
- 13. 待发送的 AT 指令区
- 14. AT 指令执行返回信息区

10.1. 搜索模块

在搜索模块之前,需要先让模块进入at指令模式,通过"配置串口选择"选择 pc 端串口 号,点击"搜索模块"按钮,工具将用指定的串口搜寻 HLK-RM04N 模块,已经连接上并在 AT 指令模式下的模块会被搜索到。搜索到的模块信息将会在 AT 指令执行返回信息区显示。如下所示:

>:at	
(:Found Device at COM11(115200)!	

图 22. 串口配置工具搜索模块

此时 pc 与模块已经能建立正常的 AT 指令通信。所有 AT 命令交互的过程都需要在正常的 AT 指令通信基础上进行。

10.2. 设置各选项参数

使用说明书

使用说明书

通过配置项 3、4、5、6、7 配置为需要的功能。配置修改过程中,在待发送的 AT 指令区 会立即生成相应的 AT 指令。生成的 AT 指令并没有立即传给模块。如下所示:

A HLK-RM28D_CONFIG_V1.0 By ShenZhen Hi-Link Electi	onicTechnology co.,Ltd	×
待发送命令	COM11 搜索模块	
at+ancpc=U at+net_jp=192.168.11.254,255.255.255.0,192.168.11.1 at+net_dns=192.168.11.1,0.0.0 at+remotepro=tcp at+remotepro=tcp at+remotepro=192.168.11.245 at+remoteprot=8080 at+CLport=8080 at+CLport=8080 at+unet=0 at+uart=115200,8,n,1 at+net_commit=1 at+reconn=1	 ▲ 工作模式选择 串口转WIFI ◆ Smart C ◆ 无线网卡模式 ○ 无线AP模式(2.4G) ● 网络协议选择 ○ TCP服务器 ● TCP客户端 ○ UDP服务器 ○ UDP客户端 · 远端P [192.168.11.245 端口 	5.8G无线参数 网络名称 加密方式 文 密钥
	8080 波特率 115200 ▼ 数据位 8 ▼ 本地端口 8080 校验位 NONE ▼ 停止位 1 ▼ 6用DHCP 网络参数	
	→1011 192 100 11 1 234 子网掩码 255 255 255 0	
「用户参数保存区 User0 S User1 S	网关 192 . 168 . 11 . 1 DNS 192 . 168 . 11 . 1	
User2 S User3 S	提交配置 查询配置 透传模式 恢复出厂	

图 23. 串口配置工具生成指令

10.3. 提交配置

点击提交配置按钮,工具会立即将待发送的 AT 指令区的指令发送给模块。命令的执行结果会显示在 AT 指令执行返回信息区。

at+dhcpc=0	-
at+net_ip=192.168.11.254,255.255.255.0,192.168.11.1 ok	
at+net_dns=192.168.11.1,0.0.0.0 ok	
at+remotepro=tcp	
at+mode=client	
at+remoteip=192.168.11.245 ok	
at+remoteport=8080 ok	
at+timeout=0 ok	
at+uart=115200,8,n,1 ok	
at +uartpacklen=64 ok	
at+uartpacktimeout=10 ok	
at+net_commit=1	
2	
4	+

图 24. 串口配置工具指令执行

10.4. 用户数据保存

用户参数保存区提供保存参数的功能。通过此功能可以保存最多 4 组参数,分别为user0、 user1、user2、user3。点击旁边的"S"按钮,会弹出确认框,如下所示:

Save	X
Save current cont	fig to user0?
是创	否则

图 25. 串口配置工具保存弹出框

点击"是"按钮后,待发送的 AT 指令区的指令会保存为 user0 参数组。之后任何状态下 点击"user0",都会立即调出 user0 参数组,并覆盖至待发送的 AT 指令区。

保存的用户参数在工具目录下以文本文件保存,文件名分别为 user0、user1、user2、 user3。

10.5. 查询配置

点击查询配置按钮,工具会立即向模块发送一系列 AT 指令查询模块当前的配置,AT 指令执行的结果立即在 AT 指令执行返回信息区显示,各个配置项也会随着返回信息相应变化。

10.6. 进入透传模式

假设模块已经在 AT 指令下,可以通过点击透传模式按钮立即进入透传模式。

10.7. 恢复出厂设置

点击出厂设置按钮后,工具会弹出确认框,如下所示:

	×
etting?	
否₪	
	etting? 否(N)

图 26. 串口配置工具恢复出厂设置弹出框

点击"是"按钮后,工具会立即发送 AT 指令,约 30s 后模块即进入到出厂设置的状态。

11. 设备搜索工具

HLK-RM04 Discover 是网络端搜索 HLK-RM04N 模块的工具。界面如下:

IP	MAC	INFO	Discover
10.10.10.254 192.168.16.111	8C:88:2B:00:01:5A 28:F3:66:B9:DC:F2	SerialWiFi(V1.02(Oct 14 2016)) HLK-RM08K V1.43(Aug 25 2016)(M	
	IP 10.10.10.254 192.168.16.111	IP MAC 10.10.10.254 8C:88:2B:00:01:5A 192.168.16.111 28:F3:66:B9:DC:F2	IP MAC INFO 10.10.10.254 8C:88:2B:00:01:5A SerialWiFi(V1.02(Oct 14 2016)) 192.168.16.111 28:F3:66:B9:DC:F2 HLK-RM08K V1.43(Aug 25 2016)(M

图 27. 设备搜索工具界面

点击"Discover"按钮,工具将立即搜索 pc 所连接的局域网中所有 HLK-RMO4N 模块。搜 索到的模块立即显示在信息框中。模块信息包含 ip 地址、mac 地址及版本信息。

12. 恢复出厂设置

支持以下几种方式恢复出厂设置。

1. 通过 web 页面。

- 2 通过串口 AT 指令。
- 3 通过保持 WDT/RST 脚低电平的时间大于 Trst。



第 38 页 共 42 页

图 28. RESET 恢复出厂设置

使用说明书

注: Trst=6s

出厂默认设置参数值见以下列表:

netmode	0
wifi_conf	Hi-Link_, wpa2_aes, 12345678
Channel	1
dhcpc	1
net_ip	192. 168. 11. 254, 255. 255. 255. 0, 192. 168. 11. 1
net_dns	192. 168. 11. 1, 8. 8. 8. 8
dhcpd	1
dhcpd_ip	192. 168. 16. 100, 192. 168. 16. 200, 255. 255. 255. 0, 192. 168. 16. 1
dhcpd_dns	192. 168. 16. 1, 8. 8. 8. 8
dhcpd_time	86400
remoteip	192. 168. 11. 245
remoteport	8080
remotepro	tcp
timeout	0
mode	server
uart	115200, 8, n, 1
uartpacklen	64
uartpacktimeout	10
escape	0
escape2	1
tcp_auto	1
IP address	192. 168. 16. 254
Wifi password	12345678
Web username/password	admin/admin
Tes	100ms
Trst	6s
Tescape2	2000ms
C2_uart	57600, 8, n, 1
C2_mode	0
C2_remoteip	192. 168. 1. 245
C2_port	8081

使用说明书

C2_CLport	0
C2_protocol	1
C2_timeout	0
C2_uartpacklen	64
C2_uartpacktimeout	10
C2_tcp_auto	1
C2_tcp_client_check	1

13. 固件升级

- 1.恢复出厂设置。
- pc用以太网方式连接模块, ip为:192.168.16.123/255.255.255.0. 浏览器访问 192.168.16.254。用户名/密码: admin/admin。
- 3. 打开如下页面。选择相应固件,点击 apply 开始升级。等待约 1.5 分钟。升级过程中 不能断电,否则可能引起模块损坏。

Hi-Liı	nk [™]	WIRELESS-N ROUTER IEEE 802.11N
open Close HLK-RM08A Operation Mode Internet Settings Wireless Settings NAT Administration Management Upload Firmware Settings Management Status Status Statistics	Upgrade Firm Upgrade the MediaTe upload & upgrade flas system. Update Firmware Location: Apply Update Bootloader Location: Apply	ware k SoC firmware to obtain new functionality. It takes about 1 minute to sh and be patient please. Caution! A corrupted image will hang up the 浏览 未选择文件。 浏览 未选择文件。

图 29. 固件升级

14. 回流焊温度曲线

模块二次过炉时,请严格按照此温度曲线执行。回流焊温度偏差太大会造成模块损坏!

温度设置(摄氏度)									
温区	1	2	3	4	5	6	7	8	
上温区	125	135	155	185	195	225	240	230	
下温区	125	135	155	185	195	225	240	230	
传送带速度: 70.0公分/分									



秒

PWI= 94%	恒温时间175至190C		回流时间 /220C		最高温度	
<tc2></tc2>	35.53	-82%	55.58	-72%	230.28	-94%
<tc3></tc3>	37.66	-74%	58.66	-57%	230.56	-89%
<tc4></tc4>	41.52	-62%	60.63	-47%	233.62	-28%
<tc5></tc5>	37.07	-76%	60.44	-48%	231.67	-67%
温差	5,99		5.05		3.34	

制程界限:

锡音:	System Default for Reflow				
统计数名称 恒温时间175-190摄氏	度	最低界限 30	最高界限 90	単位	
回流以上时间-220摄	氏度	50	90	10 B	
最高温度		230	240	度摄氏度	

使用说明书

附录 A 文档修订记录

版本号	修订范围	日期
1.00	Origin	2019-4-15
1.01	修改恢复出厂设置引脚	2019-7-11
1.02	修改部分图示错误	
1.03	增加电气参数	2020-2-10