

4.6.更新固件

上位机“更新固件”页面如图 4-5 所示。使用上位机工具更新毫米波传感器固件的步骤如下：

步骤一、在连接HLK-LD2410S与上位机工具之后，点击“更新固件”功能按钮切换至该功能页面；

步骤二、点击“获取固件信息”按钮，按钮下方和右侧均会显示当前设备的 ID 信息以及固件信息；

步骤三、点击“选择 bin 文件路径”按钮，选择需要的.bin 文件；

步骤四、点击“烧录”按钮开始更新固件，右侧提示信息框会实时显示下载结果，下方显示 bin 文件信息和当前的下载进度。



图 4-5 上位机固件升级页面

固件升级成功后，页面提示信息框中会显示“下载成功！”。固件升级失败时，提示信息框中会显示相应出错信息。