

HLK-SW04-W 使用手册

目 录


1.	产品说明	1
2.	应用领域	2
3.	硬件参数	4
4.	海凌物联 APP 添加设备配网流程	6
5.	功能说明	9
6.	注意事项 1	0
7.	技术支持和联络方式1	1
附:	录 A 文档修订记录	1

1. 产品说明

HLK-SW04-W 是海凌科电子新推出的 4 路继电器控制器,通过 APP 远程控制继电器,具有默认、定时 2 种模式,另外具有掉电记忆功能,操作简单、使用方便、控制稳定方式又具有灵活性。



HLK-SW04 底板正面图



HLK-SW04 底板背面图

2. 应用领域


继电器是一种用途广泛的产品,在通讯设备、自动装置、家用电器、汽车电子装置等凡是需要电路转换功能的地方,都可以选用继电器。广泛应用于家电产品,如空调器、彩电、冰箱、洗衣机等;也应用于工业自动化控制和仪表。

该继电器控制器带有触点容量为 250VAC 10A/30VDC 10A 的继电器,可直接控制 DC30V 以下 直流设备,如:电磁阀、门禁开关、干接点开关设备,也可以控制家用 220V 设备,如:电灯、 空调、插座、热水器等。

控制器与灯泡连接示意图:




控制器与电磁锁连接示意图:



3. 硬件参数

- 输入电源: 12V
- 输入电流: 1A
- 继电器最大切换电压: 250v
- 继电器最大切换电流: 10A
- 输入输出: 4 路输出



HLK-SW04 硬件功能图

1、状态指示灯:

指示灯效果	状态说明	
周期性快速闪亮三次	模块激活码无效	
周期性快速闪亮两次	配网模式,可通过 APP 为模块配网并绑定设备	
连续慢闪(亮 1s 灭 1s)	模块正在尝试连接 WiFi 热点	
连续快闪	模块正常尝试连接云	
亮 5 秒短灭一次	模块已连接上云	

2、按键:

名称	功能描述		
恢复出厂	长按 6-10s,解绑设备,恢复出厂设置并重启		
RESET	短按,控制器硬件复位		

4. 海凌物联 APP 添加设备配网流程

● 扫描二维码下载安装 海凌物联 APP,或者在 APP store、应用商店搜索"海凌物联"。



海凌物联


手机打开蓝牙功能, WiFi 连接 2.4GHz 频段, 打开 App 登录账号(如第一次使用需注

册账号)。

● 进入界面,点击 ; , 选择 "WIFI 设备",发现设备后,点击"绑定"添加设备。

(注: HLK-SW04 蓝牙为一直广播状态,上电后可直接进行配网,更改 WIFI 信息也无需恢复出厂设置搜索到设备后再次提交新的信息即可。特殊情况下可能需要恢复出厂设置)






● 进入到配置网络界面,选择 2.4G 频段 WiFi,输入密码后点击下一步。




● 进入到设备配网界面,等待设备添加成功,可自定义设备名称,而后点击完成。





● 完成后会自动跳转到设备控制界面,同时主页上也会显示出自定义设备。



5. 功能说明

1. APP 功能:



● 打开/关闭开关

点击界面插座图标以及左下角开关按钮可控制继电器开关动作

● 云端定时开关

可设置周一到周日任意时间段的开关动作,最多可设置5组

6. 注意事项

- 设备应放置在 WiFi 信号良好区域,避免放在金属机箱内部或其他金属容器内部;
- 配置网络失败时,请检查 WiFi 网络是否通畅,另外可重新进入配网
- 设备内置配网失败后的异常状态码提示,如配网失败可根据下表中的错误码进行排查或 提供对应的错误码给原厂技术人员协助排查

序号	错误码	错误原因
1	100	WIFI 连接断开
2	101	无法加入 WIFI
3	102	附近未找到 WIFI
4	103	WIFI 密码错误
5	104	配置的 WIFI 信号低
6	105	Flash 参数中 WIFI 信息为无效数据
7	106	建立 TCP 连接失败
8	107	MQTT 连接失败
9	108	MQTT 断连

● 设备内置断电记忆和网络重连功能,一段时间网络连接失败设备会进行重启,需要保证 设备连接的网络质量良好

7. 技术支持和联络方式



深圳市海凌科电子有限公司

地址:深圳市龙华区民治街道民乐社区星河 WORLD 2期 E 栋 17层 1705

电话: 0755-23152658/83575155



网址: www.hlktech.com

附录 A 文档修订记录

版本号	修订范围	日期	作者
V1. 0	初始版本。	2025年8月14日	谢